ОСОБЕННОСТИ

- И Установка на стену или в монтажную коробку.
- И Легкий и красивый корпус с ЖК-подсветкой.
- Высокоточные сенсоры с защитой от помех.
- Опционально температурный выход термосопротивление.
- Ручная калибровка показаний температуры и влажности.
- Аварийный и управляющий релейных выход.

ОПИСАНИЕ







Регулятор температуры и влажности LFH21 — это датчик, специально разработанный для контроля температуры и влажности в помещениях. Его преимущества заключаются в компактных размерах, простоте установки и удобстве в эксплуатации. Преобразователь имеет специальную конструкцию для защиты от грозовых разрядов, электростатических разрядов, групповых импульсов и наводок, обладает высокой защитой от помех и имеет функцию аварийной сигнализации. Датчик широко используется в компьютерных залах, зданиях, складских помещениях и других местах, где требуется измерение и контроль температуры и влажности.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА

Сенсор	Цифровой
Диапазон	0100% RH
Выход	RS485/Modbus, 010B
Точность	±3% при 20°С и 2080% RH

|--|--|

2. ТЕМПЕРАТУРА

Сенсор	Цифровой или термосопротивление (опционально)				
Диапазон	050°С, -2060°С и так далее (по запросу)				
Выход	RS485 (ModBus), 010B				
Термосопротивление	См. таблицу выбора				
Точность	Цифровой датчик: ±3% при 20°С см. ниже. Термосопротивление: ±0,20,4 °C при 25°С				
	RS-485: 1535 VDC / 24VAC ± 20%	0-10B: 1535 VDC / 24VAC ± 20%			
Источник питания	Примечание: при использовании источника переменного тока, требуется отдельный изолированный трансформатор				
Нагрузка на выход	≥10 КΩ (выходное напряжение)				
Точность на дисплее	0,1 °C, 0,1% RH				
Дисплей и кнопки	ЖК-дисплей и клавиши с подсветкой				
Сигнализация	1×звуковой сигнал, 1×светодиод				
Реле	2 SPST, 3A / 30 VDC, 3A / 250B VAC				
Материал корпуса	PC				
Условия эксплуатации	-2060°С, 595% RH (без конденсации)				
Степень защиты	IP30				







выбор модели

Артикул	Артикул и описание						Примечание		
LFH21	Регул	гулятор температуры и влажности комнатный						Модель	
- - - -	V10	10 V	′DC (3-п	роводн	Выходной сигнал				
	RS	RS48	5/ModBu	JS					(RH)
		V10	010	VDC (3-I)С (3-проводной) 2 NTC20K, ±0,4 °С при 25 °С				
		RS	RS48	5/ModBi	JS		3	NTC10K, ±0,4 °С при 25 °С	
		0	PT100	00, ±0,2	°С при	0 °C			Быходной сигнал (т)
		1	PT100), ±0,2 °	С при 0	°C			
			3	±3%	RH (±0,3 °C)			Точность	
				0	Нет				
			 	1	050	°C		Диапазон	
				2	-20	60 °C		температур	
			- 	8	Друг	ре (по с	специа		
					1	1 Кнопка настройки, ЖК-дисплей			Кнопка отображения и настройки
	- - - -		 			1	To.	лько сигнализация	
						2	To.	лько реле	Сигнализация и реле
	- - - - -		 			3	Си	гнализация и реле	
- 	- - - - -	- 	 	 		 			
LFH21	V10	V10	3	2	1	3			Пример модели

1. В том случае, если параметром выходного сигнала температуры является значение V10, необходимо соответствующим образом выбрать диапазон температур 1–8; в противном случае выбрать значение 0.

2. Например LFH21–V10V103213 предназначен для использования внутри помещений, точность измерения составляет ±3% RH (±0,3 °C), выход по влажности 0–10В, выход по температуре 0–10В, диапазон по температуре -20...60°C, с дисплеем и кнопками, а также функцией сигнализации и релейным выходом.

3. Длительное воздействие на датчик химических газов высокой концентрации может привести к смещению показаний датчика.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ



УСТАНОВКА И МОНТАЖ



1. Снимите крышку, нажав на кнопку под задней крышкой (рисунки 1 и 2).

2. Заведите кабель в корпус и выполните электрическое подключение в соответствии со схемой (рисунок 4).

3. На задней крышке контроллера имеются три монтажных отверстия. Закрепите его на стене с помощью крепёжных винтов (рисунок 5). Вы также можете использовать винты с плоской головкой, чтобы закрепить его в подрозетнике встроенном в стену (рисунок 6).

4. Выровняйте и закрепите переднюю крышку и нижний корпус для завершения установки (рисунок 7).

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

1. КНОПКИ

Кнопка	Функция	Инструкции	Заметки
SET	Меню ОК	 Нажмите и удерживайте кнопку SET в течение 3 секунд для настройки. В интерфейсе нажмите клавишу S один раз, чтобы выбрать текущую настройку параметра, прежде чем изменять параметры. Изменяемые параметры будут мигать на экране. Длительное нажатие этой кнопки приведёт к возврату к основному меню. 	При входе в меню световая индикация тревоги и звуковой сигнал приостанавливаются.
	Прокрутка вверх	 Нажмите эту кнопку, чтобы переключить режим мигания на следующий параметр. Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать параметр, который необходимо изменить. 	Когда некоторые параметры превышают предельное значение, непосредственно отображается верхний/ нижний предел.
	Прокрутка вниз	 Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать параметр, который нужно изменить. При нажатии этой кнопки текущий параметр, который нужно изменить, будет равен +1. После добавления значения к 9 нажмите эту кнопку ещё раз, текущий параметр изменится на 0, а предыдущая цифра на +1. Нажмите эту кнопку ещё раз, текущий параметр изменится на 1, и так далее. 	

2. ДИСПЛЕЙ

[1] Настройка адреса ведомого устройства (Addr) - RS485

Зажмите клавишу SET для входа в настройки адреса устройства, на экране отобразится «F8 Addr». Короткое нажатие клавиши SET, и вторая строка экрана начнёт мигать и отобразит текущий адрес. Адрес устройства может быть установлен в диапазоне от 1 до 255, а адрес по умолчанию равен 1. Адрес состоит из 3 цифр. Во время настройки цифры будут мигать. После нажатия клавиши ▲ мигание переключится на следующую цифру. Когда номер мигает, после нажатия клавиши ▼ он будет равен +1. После завершения изменения адреса подчинённого устройства нажмите клавишу SET, чтобы сохранить данные, и на дисплее снова появится надпись «Addr». Если вы хотите продолжить изменение других параметров, вы можете продолжать нажимать клавишу ▲/▼, выберите параметр, который нужно изменить. Если вы не изменяете другие параметры, нажмите и удерживайте клавишу SET, чтобы вернуться к основному интерфейсу. Изменение других параметров аналогично изменению адреса подчинённого устройства.

После нажатия вы можете переместить мигание

Нажмите на последнюю

Нажмите клавишу SET чтобы сохранить

Длительное нажатие клавиши SET позволяет

LEFOO

данные и вернуться к интерфейсу.

[2] Настройка скорости передачи данных (bAud) - RS485

После того, как экран дисплея перейдёт в интерфейс настройки, во второй строке экрана будет отображаться «F9 bAud " для настройки скорости передачи данных в бодах. Кратковременно нажмите клавишу SET и вторая строка экрана начнёт мигать, отображая текущие параметры скорости передачи данных в бодах Существует 4 варианта скорости передачи данных в бодах: 1–2-3–4.

1: 9 600 (по умолчанию)

> 2: 19 200

3: 38 400

4: 115 200

Скорость передачи данных в бодах по умолчанию равна 9600, а параметр по умолчанию равен 1. Изменение параметров аналогично изменению адреса подчинённого устройства.

[3] Настройка максимальной точки температурного диапазона (tr-H)

Перейдите в интерфейс настройки. После переключения на параметр настройки максимальной точки температурного диапазона на экране отобразится «F8 tr-H» (F10 tr-H для версии 485). Кратковременно нажмите клавишу SET, и вторая строка экрана начнёт мигать, отображая текущие максимальные значения диапазона. Диапазон настройки составляет от -40...100°C. Максимальное значение диапазона по умолчанию 60°C. Изменение параметров происходит так же, как и изменение адреса подчинённого устройства.

[4] Настройка минимальной точки температурного диапазона (tr-L)

Перейдите в интерфейс настройки. Когда диапазон температур будет установлен в нижней точке настройки, на экране отобразится «F9 tr-L» (F11 tr-L для версии 485). Кратковременно нажмите клавишу SET, и вторая строка экрана начнёт мигать, отображая текущее значение нижнего предела диапазона. Диапазон настройки должен быть меньше значения верхнего предела. По умолчанию используется значение нижнего предела диапазона -20°C. Изменение параметра происходит так же, как и изменение адреса подчинённого устройства.

[5] Настройка включения сигнализации (ALEn)

Перейдите в интерфейс настройки. Переключитесь на экран настройки включения сигнализации, и во второй строке отобразится «F10 ALEn» (F12 ALEn для версии 485). Кратковременно нажмите клавишу SET, и вторая строка экрана начнёт мигать, отображая текущие параметры включения сигнализации. Существует пять вариантов настроек включения сигнализации: ВЫКЛ - ВКЛ1 - ВКЛ2 - ВКЛ3 - ВКЛ4

ВЫКЛ: Сигналы тревоги отключены	ВКЛ2: Режим тревоги тип 2	ВКЛ4: Режим тревоги тип 4
ВКЛ1: Режим тревоги тип 1	ВКЛЗ: Режим тревоги тип З	

Параметр включения сигнализации по умолчанию отключён. Способ изменения параметра заключается в управлении функциональным переключателем сигнализации с помощью клавиши ▼ и выборе режима сигнализации с помощью клавиши ▲. Конкретный режим сигнализации описан в следующей таблице:

Режим тревоги	Описание функции	Установите параметры 1	Установите параметры 2	Функциональная схема
1	Сигнал тревоги ниже установленного значения	Аварийное значение	Дифференциал	Alarm ON Return difference Alarm OFF
2	Сигнал тревоги выше установленного значения	Аварийное значение	Дифференциал	Alarm OFF Return difference Alarm ON Setting Point
3	Сигнал тревоги в пределах диапазона	Аварийная точка (верх)	Аварийная точка (низ)	Alarm OFF Alarm ON Alarm OFF
4	Сигнал тревоги выходит за пределы диапазона	Аварийная точка (верх)	Аварийная точка (низ)	Alarm OFF Alarm ON Alarm low point Alarm low point

Примечание: перед выбором режима подачи сигнала необходимо включить функцию подачи сигнала тревоги. Выбор режима повлияет на последующую максимальную точку подачи сигнала, гистерезис и другие связанные настройки.

[6] Настройка единиц измерения температуры (tu)

Перейдите в интерфейс настройки. При настройке единиц измерения температуры на экране отобразится «F1 tu». Короткое нажатие клавиши SET и вторая строка экрана начнёт мигать, отображая текущую единицу измерения температуры. Диапазон настройки — C/F, которые соответствуют единицам измерения температуры по Цельсию и Фаренгейту соответственно. Вы можете изменить параметры, нажав клавишу ▲/▼.

[7] Настройка максимальной точки аварийного сигнала влажности (НА)

Перейдите в интерфейс настройки. При настройке максимальной точки аварийного сигнала на экране отображается «F2 HA». Кратковременно нажмите клавишу SET и вторая строка экрана начнёт мигать, отображая текущие параметры максимальной точки срабатывания сигнализации. Диапазон настройки составляет 0...100% RH. Максимальная точка срабатывания по умолчанию составляет 80% RH. Параметры изменяются так же, как и адрес ModBus. На экране настройки температуры отображается «F4 tA». Метод настройки такой же, как для настройки влажности.

Примечание: при сбое настройки максимальной точки срабатывания сигнализации будет сообщено об ошибке ERR2. Значение максимальной точки срабатывания сигнализации должно быть меньше значения максимальной точки диапазона.

[8] Настройка гистерезиса сигнала тревоги о влажности (НН)

Перейдите в интерфейс настройки и при настройке сигнала тревоги/нижней точки гистерезиса на экране отображается «F3 HH». Кратковременно нажмите клавишу SET, и вторая строка экрана начнёт мигать, отображая текущие параметры гистерезиса / нижней точки аварийного сигнала. Диапазон настройки составляет 0...99% RH. Нижняя точка диапазона по умолчанию составляет 0% RH. Параметры изменяются так же, как и адрес подчинённого устройства. На экране настройки отображается значение «F5 tH». Метод настройки такой же, как для настройки влажности.

Примечание: при сбое настройки нижней точки тревоги или гистерезиса будет выдано сообщение об ошибке ERR3. Значение гистерезиса или нижняя точка тревоги определяется на основе режима тревоги, установленного «ALEn». Вкл.1, Вкл.2 — это значение гистерезиса, а Вкл.3, Вкл.4 — нижняя точка срабатывания сигнализации.

[9] Настройка смещения влажности (HoFF)

Перейдите в интерфейс настройки. При настройке смещения (дифференциала) влажности на экране отобразится «F7 HoFF». Короткое нажатие клавиши SET, и вторая строка экрана начнёт мигать, отображая текущее смещение. Диапазон настройки от -100 до 100, а значение по умолчанию равно 0. Параметры изменяются так же, как и адрес подчинённого устройства. На экране настройки температуры отображается «F6 toFF». Метод настройки такой же, как для влажности.

[10] Настройка подсветки (bLEn)

Перейдите в интерфейс настройки и выполните настройку подсветки, во второй строке экрана отобразится «F14 bLEn» (F16 bLEn для версии 485). Кратковременно нажмите клавишу SET, и вторая строка экрана начнёт мигать, отображая текущее состояние переключателя. Нажмите клавишу ▲/▼ для управления переключателем подсветки.

[11] Настройка реле (r-En)

Перейдите в интерфейс настройки. При настройке реле во второй строке экрана отобразится надпись «F11 r-En» (F13 r-En для версии 485). Кратковременно нажмите клавишу SET, и вторая строка экрана начнёт мигать, отображая текущее состояние переключателя. Нажмите клавишу ▲/▼ для управления переключателем реле во время подачи сигнала тревоги.

[12] Настройка световой сигнализации (L-En)

Перейдите в интерфейс настройки. При настройке световой сигнализации во второй строке экрана отображается «F12 L-En» (F14 L-En для версии 485). Кратковременно нажмите клавишу SET, и вторая строка экрана начнёт мигать, отображая текущее состояние переключателя. Нажмите клавишу ▲/▼ для управления выключателем световой сигнализации во время срабатывания сигнализации.

[13] Настройка звукового сигнала (b-En)

Перейдите в интерфейс настройки. Настройте звуковой сигнал и во второй строке экрана отобразится «F13 b-En» (F15 b-En для версии 485). Кратковременно нажмите клавишу SET, и вторая строка экрана начнёт мигать, отображая текущее состояние переключателя. Нажмите клавишу ▲/▼ для управления переключателем звукового сигнала во время подачи сигнала тревоги.

3. ОПИСАНИИ ФУНКЦИИ ОТМЕНЫ СИГНАЛА ТРЕВОГИ

При появлении сигнала тревоги нажмите и удерживайте клавишу ▲/▼ на дисплее, чтобы отключить мигание экрана, световой сигнал тревоги и звуковой сигнал. Тип 0-10В и RS485: Индикаторы, соответствующие температуре и влажности, на экране дисплея перестают мигать, индикатор аварийной сигнализации корпуса гаснет, звуковой сигнал не звучит, а реле, соответствующее температуре и влажности, отключается, когда температура и влажность выходят за пределы диапазона аварийной сигнализации. (Необходимо включить реле, сигнальную лампочку, звуковой сигнал в режимах «r-En», «L-En» и «b-En»)

Примечание: Используйте эту функцию, чтобы отключить мигание экрана и световой сигнал тревоги. После звукового сигнала сигнализация может вернуться к нормальному режиму, когда температура и влажность выйдут за пределы диапазона тревоги, или войдите в интерфейс настройки и вернитесь к интерфейсу отображения температуры и влажности.

4. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ

(ВКЛ. обозначает 1, ВЫКЛ. - 0, цифры от 1 до 8 на панели циферблата обозначают показания от низкого до высокого уровня).

RS485: Первые 6 цифр из 8-значного кода набора номера являются адресом. Адрес может быть установлен равным 1-63. Значение по умолчанию равно 1. Цифры 7/8 означают скорость передачи данных в бодах и могут быть установлены на 1-3, что соответствует 1:9600 2:19200 3.: Способ установки значения 38400 следующий:

Пример: в данный момент диапазон температур составляет 0-50°С

Примечание: чтобы изменения вступили в силу, необходимо снова выключить и снова включить прибор. Для модели RS485, когда код для набора адреса или скорости передачи данных изменён, его можно изменить с помощью программного обеспечения и меню. В зависимости от типа напряжения все коды набора отключены или имеется более двух кодов набора. При включении диапазон температур по умолчанию составляет -20...60°С. Код набора имеет наивысший приоритет. Когда функция набора кода включена, её соответствующая функция не может быть изменена с помощью программного обеспечения или меню.